

Installasjonsmanual

Multidisc



Bor ønsket hull opptil 32 mm i veggen.



Sørg for at overfalten er fri for støv, smuss og fett.



Før de nødvendige installasjonskomponentene gjennom.



Fjern beskyttelsefilmen på baksiden av multidisken.



Brett multidisken opp slik at den passer godt rundt installasjonskomponentene.



Påfør forsiktig multidisken og sjekk at forseglingsiden overlapper. Fest multidisken godt på konstruksjonen og rundt installasjonskomponentene.



Fyll ut samsvarserklæringen og fest den ved siden av den brannsikre forseglingen.



For bruk og for mer informasjon om et program, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

