

Installasjonsmanual

Multimastic SP



1



Kontroller at gjennomføringen og utsparingen er fri for støv, smuss og fett. Fukt konstruksjonen om nødvendig.

4



Glatt ut fugen med en fuktig slikkepott eller sparkel.

2



Hvis du bruker støttemateriale, må du skjære det litt bredere enn sperrebredde og sørge for at det legges på riktig dybde i konstruksjonen.

5



Fyll ut samsvarserklæringen og fest den ved siden av den brannsikre forseglingen.

3



Påfør rikelig med Multimastic SP sparkelmasse i utsparingen for å unngå luftbobler.



Se Mulcol-dokumentasjon og (inter)nasjonale godkjenninger for bruk og mer informasjon om en applikasjon. For riktig bruksområde i kombinasjon med brannmotstand, sjekk **Mulcol Fire Protection-appen** eller besøk vår velger på **www.mulcol.com** Kun for profesjonelle brukere.

MULCOL
INTERNATIONAL