

Installasjonsmanual

Multimortar



Sørg for at servicegjennomføringen og feltet rundt er fri for støv, smuss og fett. Fukt med vann for bedre heft.



Når ønsket konsistens er oppnådd, påfør Multimortar med sparkel eller pumpe, og sørg for at den renner inn i alle hjørner og rundt servicegjennomføringen. Dytt mørtelen godt inn i hullet for å eliminere eventuelle luftbobler.



Hell rent vann i egnet blandebeholder. Ta i tilstrekkelig Multimortar for å få riktig konsistent. Se pakken for riktig blandingsforhold.



Bland Multimortar i 1-2 minutter på 750 o/min. (jo høyere blandingshastighet jo raskere herder den.



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

Multimortar er testet i mange bruksområder, blant annet i kombinasjon med Multimastic FB Brannplater, Multiwrap, Multicollar Slim og Multisealant GR. For mer informasjon om løsninger, se www.mulcol.com

Vær oppmerksom på følgende:

Dersom mørtelen skal ha bæreevne, se instruksjonene i det tekniske databladet. Ubehandlede metallgjennomføringer som går gjennom en brannsikker tetning, skal beskyttes mot korrosjon med egnet primer / beskyttelsessystem.

Kombinert med Multimastic FB brannvernsplater så gir brannvernsplatene utvendig brannsikring. Multimastic FB brannvernsplater må settes på forsiktig. Små åpninger kan tettes med Multimastic SP. Skal du bruke Multimortar i et hull i en gulvplate, kan hulrommet forskales eller tettes med rock wool.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

